

ابعاد، قطر داخلی (ID) و ضخامت دیواره (WT)

ASTM A192 : مرجع مهندسی تیوب بدون درز بویلر فشار بالا

مشخصه	نحوه بیان	ملاحظه مهندسی
قطر خارجی	mm or in. ,OD	برای انطباق با درام، هدر، صفحات نگهدارنده و عملیات نصب مهم است.
حداقل ضخامت	Minimum WT	باید با فشار طراحی، خوردگی و تکران ساخت هماهنگ شود.
قطر داخلی	$2WT - OD = ID$	بر سرعت، افت فشار، رسوب و تمیزکاری اثر دارد.
طول	ثابت یا تصادفی	تکران برش و طول قابل جوشکاری باید تعیین شود.

<https://niktrd.com/astm-a192> صفحه پروژه:

منبع ASTM / مینا: ASTM A192/A192M-24 — ASTM International — ASTM A450/A450M-25a :ASTM A178 :ASTM A179/A179M-24 :ASTM A210/A210M-26 :ASTM A213/A213M-25